

業務用

食器洗浄機用洗浄剤

無りん

クリーンカットAB

※この洗浄剤は、医薬用外劇物ではありません

特長

- “**アルミ保護成分**”と“**漂白剤(塩素系)**”を配合。
アルミ製の食器・食缶・鍋等も安心して洗えます。
漂白剤の作用で、洗浄機内の赤色ヌメリ付着を防止します。
- 漂白剤配合で茶渋付着と黄ばみを防止します。
- グラスもスツキリ仕上げます。
- 環境に配慮した無りんタイプです。
- 非劇物なので毒劇物取扱資格が無くても取り扱えます。

**赤色ヌメリ減少による、
衛生面向上が図れます。**

洗浄機庫内の様子



クリーンカットAB使用前



クリーンカットAB使用2週間後
(当社調べ)



〈23kg〉

業務用食器洗浄機用洗浄剤

クリーンカットAB

液体

無りん

非劇物
タイプ

アルミ
洗浄

塩素
配合

品名/業務用食器洗浄機用洗浄剤

成分/けい酸塩、カルボン酸塩、塩素系漂白剤

性状/液体（アルカリ性）

用途/自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄

内容量/23kg

標準使用濃度/0.10%~0.30%*

(推奨濃度0.15%~0.25%)

※汚れや水質に応じた洗浄濃度でご使用下さい。

まぜるな危険

塩素系

- 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
- 液が目に入ったら、すぐ水で洗う。
- お子さまの手にふれないようにする。
- 必ず換気をよくして使用する。



マスク・手袋着用



必ず換気



目に注意



酸性タイプと併用不可



子供に注意

使用方法

- 洗浄剤供給装置の吸入パイプを洗浄剤容器に入れる。
- 洗浄機を作動させると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンク内に供給される。濃度設定は専門の技術員が行う。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用する。

応急処置

- 受診時は、安全データシート（SDS）または商品を持参する。
- 吸入した場合、直ちに患者を風通しの良い場所へ移動させ、安静にする。気分が悪い時は、医師の診断を受ける。
- 皮膚に付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。（液が付着した衣服や靴などは、直ちに脱ぐ。本剤が付着した衣類は、そのまま再着用しない。）
手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 目に入った場合、こすらずに直ちに流水で15分以上洗い流す。（コンタクトレンズは外せる場合には外す。）
速やかに医師の診断を受ける。
手当てが遅れると失明する恐れがある。
- 飲み込んだ場合、無理に吐かせず口をすすぎ、多量の水または牛乳を飲ませる。（意識のない場合には、口からなにも与えない。）速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当てが遅れると生命にかかわる恐れがある。
- 作業中に洗浄機からのしぶきが皮膚についた場合、直ちに水で十分に洗い流す。
手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。

使用上の注意

- 炊事用手袋、保護メガネを着用する。
- ミストなどを吸入しないようにする。
- 使用後は手をよく洗う。
- キャップを開けるときの液が飛び出す恐れがある。
また、容器を移動する時は、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付く恐れがある。
- 他の薬剤・洗浄剤等とは絶対に混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- うるし塗りの食器の洗浄は避ける。
- 銅・銅合金・スズ製の物品の洗浄、接液を避ける。
- すすぎを充分に行うこと。すすぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 直射日光や高温を避けて保管する。
- 子供の手の届かない所に保管する。
- 製品を横倒ししない。
- 誤使用・誤飲やその他の事故を防ぐため、保管場所に注意する。
- 産業廃棄物業者に委託し廃棄する。

☆クリーンカットABの除菌力（当社調べ）

<評価方法>

赤色ヌメリが多く付着した食器洗浄機（2ユーザー）にてクリーンカットABを2週間使用し、使用前後で洗浄機の各パーツを一定面積拭き取った。これをSCDLP寒天培地で培養し、使用前後の一般生菌数測定結果より、除菌率を算出した。

※すべての菌を除去する訳ではありません。

<結果> 洗浄機 の各パーツ別の除菌効果

ユーザーA (フードタイプ洗浄機)	洗浄機 壁面	洗浄機 天面	洗浄機 底面	洗浄機 洗浄ノズル
除菌効果 (%)	99.4	99.8	99.6	99.1
ユーザーB (コンベアタイプ洗浄機)	洗浄機 壁面	洗浄機 レール	洗浄機 洗浄ノズル	洗浄機 カーテン
除菌効果 (%)	99.9	99.5	99.9	99.6

容量	梱入数	品名記号	品名コード	JANコード	ITFコード	寸法 (mm)		重量 (kg)	
						個装	外装	個装	外装
23kg	1本	CAB 23	505573	4903301 266549	14903301 266546	-	幅 175 高 410 奥 350	-	24.5

●取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社