

業務用 食器洗浄機用洗浄剤

クリーンカット

P

特 長

医薬用外劇物

- 水の硬度が高い地域や水質が悪い地域などでも、高い洗浄力を発揮します。
- 金属イオン封鎖剤の相乗効果により、洗浄機へのスケール付着が少なくなります。

使用方法

- 洗浄剤供給装置の吸入パイプを洗浄剤容器に入れる。
- 洗浄機が作動すると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンクに供給される。
濃度設定は当社技術員が行う。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用する。

使用上の注意

- 作業時は保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- キャップを開けると液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付く恐れがある。
- 他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- アルミ・うるし塗りの食器の洗浄はさける。
- すすぎを十分に行うこと。すすぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 高温や直射日光をさけて保管する。
- 子供の手の届かないところに保管する。



25kg入り

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。
その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。
- 皮膚に付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で十分に洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。



目に注意



炊事用手袋使用



子供に注意

●取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社