

スチームコンベクションオープン専用洗剤

業務用

スチコン タフナー-A

特
長

- 頑固な汚れにも優れた洗淨力を発揮します。
- 低温から高温まで洗淨力が持続します。
- 気になるムセが少なくなっています。
- 折りたたんで捨てられる減容容器を使用、ゴミの量が1/3に。

使用方法

- 専用のスプレー容器に原液を入れ、ノズルを調整して洗剤が泡状に出るようにする。
 - スチームコンベクションオープン内の全面に直接薬剤を吹きつけ約15分間放置後、スチームモード又は洗淨モードで約15～20分間運転する。
 - 運転終了後、水道水で十分に洗い流す。
- 注意：お使いのスチームコンベクションオープンの取扱説明書にしたがって作業してください。

使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用手袋を着用する。
- 専用のスプレー容器で使用する。
- 他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器に移す。
- 顔よりも高い箇所に使用する場合、液が飛び散ったり、垂れて目や皮膚に付くことがある。
- キャップを開けるときなどに液が飛び出すことがある。また、容器を移動するときはキャップをしっかり閉める。緩んでいると液が跳ねて目や皮膚に付くことがある。
- 他の薬剤・洗剤などとは絶対にまぜない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 用途以外には絶対に使用しない。
- 高温や直射日光を避けて保管する。
- アルミ、銅、銀、亜鉛、錫、および漆器、ペイント製品には使用しない。
- 子供の手の届かないところに保管する。

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。
- 液が皮膚に付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で十分洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。



目に注意



炊事用手袋使用



子供に注意

品名 / スチコンタフナー-A
 液性 / アルカリ性
 成分 / 水酸化ナトリウム、
 アニオン界面活性剤、
 溶剤
 標準使用濃度 / 原液
 荷姿 / 8kg・ダンボール入
 (4kg × 2 減容容器)

● 取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社