

業務用

食器洗浄機用洗浄剤

無りん

クリーンカットAB

※この洗浄剤は、医薬用外劇物ではありません

特長

- “アルミ保護成分”と“漂白剤(塩素系)”を配合。
アルミ製の食器・食缶・鍋等も安心して洗えます。
漂白剤の作用で、洗浄機内の赤色ヌメリ付着を防止します。
- 漂白剤配合で茶渋付着と黄ばみを防止します。
- グラスもスッキリ仕上げます。
- 環境に配慮した無りんタイプです。
- 非劇物なので毒劇物取扱資格が無くとも取り扱えます。

赤色ヌメリ減少による、
衛生面向上が図れます。

洗浄機庫内の様子



クリーンカットAB使用前



クリーンカットAB使用2週間後
(当社調べ)



<23kg>

業務用食器洗浄機用洗浄剤

クリーンカットAB

液体

無りん

非劇物
タイプ

アルミ
洗浄

塩素
配合

品名/業務用食器洗浄機用洗浄剤

成分/けい酸塩、カルボン酸塩、塩素系漂白剤

性状/液体(アルカリ性)

用途/自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄

内容量/23kg

標準使用濃度/0.10%~0.30%※

(推奨濃度0.15%~0.25%)

※汚れや水質に応じた洗浄濃度でご使用下さい。

使用方法

- 洗浄剤供給装置の吸入パイプを洗浄剤容器に入れる。
- 洗浄機を作動させると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンク内に供給される。濃度設定は専門の技術員が行う。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用する。

応急処置

- 受診時は、安全データシート(SDS)または商品を持参する。
- 吸入した場合、直ちに患者を風通しの良い場所に移動させ、安静にする。気分が悪い時は、医師の診断を受ける。
- 皮ふに付いた場合、直ちに多量の水で充分に洗い流す。(液が付着した衣服や靴などは、直ちに脱ぐ。
本剤が付着した衣類は、そのまま再着用しない。)
手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 目に入った場合、こすらずに直ちに流水で15分以上洗い流す。(コンタクトレンズは外せる場合には外す。)
速やかに医師の診断を受ける。
手当てが遅れると失明する恐れがある。
- 飲み込んだ場合、無理に吐かせず口をすすぎ、多量の水または牛乳を飲ませる。(意識のない場合には、口からなにも与えない。)速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当てが遅れると生命にかかる恐れがある。
- 作業中に洗浄機からのしぶきが皮ふについた場合、直ちに水で充分に洗い流す。
手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。

☆クリーンカットABの除菌力(当社調べ)

評価方法>
赤色又メリが多く付着した食器洗浄機(2ユーザー)にてクリーンカットABを2週間使い、
使用前後で洗浄機の各パーツを一定面積拭き取った。
これをSCDLP寒天培地で培養し、
使用前後の一般生菌数測定結果より、除菌率を算出した。

<結果> 洗浄機の各パーツ別の除菌効果

ユーザーA (フードタイプ洗浄機)	洗浄機 壁面	洗浄機 天面	洗浄機 底面	洗浄機 洗浄ノズル
除菌効果 (%)	99.4	99.8	99.6	99.1
ユーザーB (コンベアタイプ洗浄機)	洗浄機 壁面	洗浄機 レール	洗浄機 洗浄ノズル	洗浄機 カーテン
除菌効果 (%)	99.9	99.5	99.9	99.6

容量	梱入数	品名記号	品名コード	JANコード	ITFコード	寸法(mm)		重量(kg)	
						個装	外装	個装	外装
23kg	1本	CAB 23	505573	4903301 266549	14903301 266546	-	幅 175 高 410 奥 350	-	24.5

●取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社